



Návod k použití pro uživatele

Silverlink 600 Elektrický ohřívač na hranolky
CS4, CS6C, CS4/G

Poznamenejte si údaje o přístroji pro další použití:

Datum nákupu:

Výrobní číslo:

Sériové číslo:

Prodejce:

SILVERLINK 600

Part No. IS304 ECN 3001

DŮLEŽITÉ

PROSÍME, ABYSTE SI PEČLIVĚ PŘEČETLI NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY, TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ PŘÍSTROJE A POSLÉZE SI JE USCHOVALI PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

VAROVÁNÍ: PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMĚN

IZOLUJTE NAPÁJENÍ PŘED ZAPOČETÍM INSTALAČNÍ A SERVISNÍ PRÁCE

ČÁSTI SPOTŘEBIČE SE PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAJÍ. JE TŘEBA DBÁT NA BEZPEČNOST A ZAMEZENÍ NÁHODNÉMU POPÁLENÍ.

DŮLEŽITÉ

Veškeré elektrické spotřebiče Lincat musí být instalovány, obsluhovány a opravovány kompetentní osobou. Uživatelé by měli dodržovat bezpečné pracovní postupy při obsluze a čištění zařízení. V případě potřeby, obraťte se na svého prodejce.

INSTALACE

1. Ujistěte se, že elektrické napájení odpovídá instalovanému zařízení.
2. Příčky, stěny a kuchyňský nábytek ve vzdálenosti menší než 100 mm od přístroje by měly být z nehořlavého materiálu.
3. Odstraňte z přístroje veškeré ochranné plastové obaly.
4. Při umísťování zařízení se ujistěte, že se přístroj nachází v rovině, že kolem něj volně proudí vzduch a že žádný otvor na zadní straně není blokován.
5. Veškeré přístroje s elektrickým zatížením 3kW a méně jsou vybaveny zástrčkou BS1363 s pojistkou a musí být připojeny k uzemněné zásuvce..
6. Spotřebiče nad 3 k musí být připojeny k síti kvalifikovaným elektrikářem a měly by být instalovány pomocí izolace s kontaktním rozdělením nejméně 3 mm na všech pólech.
7. Spotřebiče musí být instalovány v souladu s bezpečnostními normami a pravidly ochrany zdraví ukotvenými v Elektrotechnických předpisech, BS kodexech práce, místních a stavebních předpisech a v souladu s protipožárními opatřeními z roku 1971.
8. Při montáži pultových dílů, dle SSL, by nohy měly být umístěny do příslušných otvorů v podstavcových dílech. Při montáži trouby, HC podstavce nebo podobných uzavřených základů, nohy mohou být v případě potřeby odstraněny.

OBECNÉ POUŽITÍ

Není-li v návodu k použití zařízení uvedeno jinak, dbejte následujících pravidel pro spotřebiče vybavené kontrolkami:-

Svítlí zelená – napájení jednotky.

Svítlí oranžová – napájení prvku.

Oranžová zhasla – dosažení teploty.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

1. Před prací nebo čištěním, odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte ho vychladnout na bezpečnou pracovní teplotu.
2. Pravidelně čistěte plochu přístroje teplou vodou se saponátem, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chlor určený k čištění nerezové oceli. Dejte pozor, abyste nenavlhčili elektrické součásti přístroje. **Nemyjte přístroj pod proudem vody.**
3. K odstranění uhlíkových usazenin z fritézy a plotének používejte "Carb'n'Off" nebo podobný patentovaný čisticí prostředek.

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ HRANOLEK

CS4, CS6, CS4/G

PROVOZ

1. Zapněte napájení a zelená neonka se rozsvítí.
2. vyberte požadované nastavení teploty pomocí ovládacího knoflíku a nechte přístroj před použitím zahřát.
3. Horní portálová lampa na CS4/G se rozsvítí, pokud ovládací knoflík je zapnutý zůstane svítit, dokud se knoflík neotočí do polohy vypnuto.

VÝMĚNA HORNÍ ŽÁROVKY

CS4/G

1. Ujistěte se, že je vypnuto napájení a že je přístroj odpojen.
2. Nechte přístroj vychladnout.
3. Opatrně tlačte žárovku směrem k jedné z přípojovacích svorek až do té doby, dokud opačný konec půjde vyjmout.
4. Zcela vyjměte žárovku z přístroje.
5. Vložte náhradní žárovku do jedné z přípojovacích svorek.
6. Opatrně tlačte žárovku dále do přípojovací svorky až do té doby, kdy bude možné umístit druhý konec žárovky do opačné přípojovací svorky.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Číslo dílu	Popis
EN10	Energetický regulátor
EL16	Prvek
NE43	Neonka
LA210	Horní žárovka
PL201	Zástrčka s kabelem

INFORMACE O SERVISU

Spotřebiče určené na přípravu a ohřev jídel by měly podléhat pravidelnému servisu pro zajištění dlouhé a bezproblémové životnosti. S ohledem na doporučení by spotřebič měl každých šest měsíců projít technickou revizí.

Pro pomoc týkající se instalace, údržby a používání vašeho spotřebiče Lincat volejte:-

SERVISNÍ STŘEDISKO

+420 251 565 284

AUTORIZOVANÍ SERVISNÍ ZÁSTUPCI

Doporučujeme, aby veškeré servisní práce, vyjma běžné čištění, byly prováděny našimi autorizovanými servisními pracovníky a neneseme žádnou zodpovědnost za práce provedené jinými osobami. Pamatujte si, že chcete-li docílit bezpečného a efektivního provozu, váš spotřebič potřebuje pravidelnou údržbu.

Uved'te, prosím, typové a sériové číslo ze štítku připevněného k zařízení. Uved'te stručné údaje a požadavky na doplňkové služby.

Lincat si vyhrazuje právo provádět veškeré práce v rámci záruční doby během běžné pracovní doby, tedy od pondělí do pátku od 8:30 do 17:00.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Do záruky nespadá: -

1. Náhodné poškození nebo rozbití
2. Provozní zneužití, opotřebení v důsledku běžného používání, nesprávné nastavení nebo zanedbání.
3. Nesprávná instalace, údržba nebo neoprávněné servisní práce.